

NOTICE DE MONTAGE

Garde-corps verre sans main courante



1- LIVRAISON DES COLIS

- Vérifiez les colis dès leur réception, **en présence du transporteur**.
- Contrôlez que l'emballage soit intact et que le nombre de colis corresponde au bon de livraison du transporteur.
- En cas de colis abîmé, ouvrez-le immédiatement pour constater d'éventuels dommages sur les éléments en inox. Le cas échéant, notez une réserve claire sur le bon de transport.
- Après ouverture, assurez-vous que toutes les pièces soient présentes et en bon état. En cas de problème, contactez notre service client.

VERIFICATION DU VERRE

- Vérifiez soigneusement **chaque plaque de verre**, en insistant sur les bords (chants) et les angles. Recherchez tout éclat, fissure ou rayure.
- En cas d'anomalie, refusez la livraison et prévenez notre service client.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE

- Pour prévenir les rayures, posez toujours les poteaux en inox sur un support protecteur (carton, film plastique, etc.).
- Manipulez les poteaux avec soin, en évitant les chocs avec des objets métalliques afin de réduire les risques d'apparition de points de rouille.

2- OUTILLAGE NÉCESSAIRE AU MONTAGE

Prévoyez le matériel suivant :

- Mètre ruban
- Niveau
- Marteau
- Maillet ou cale en bois
- Crayon pour béton / bois
- Cordeau
- Perforateur avec forets adaptés
- Jeu de tournevis
- Jeu de clés

3- TRAÇAGE DU SOL

- Munissez-vous du plan et vérifiez les mesures exactes avant de commencer.
- Tracez l'emplacement des poteaux à l'aide d'un cordeau ou d'un crayon, en suivant précisément les cotes indiquées.

4- FIXATION DES POTEAUX

- Positionnez le poteau de départ et le deuxième poteau sur leurs repères.
- Utilisez le **gabarit d'alignement**. Cela permettra de garantir l'écartement des poteaux et l'alignement des pinces à verre. Vérifiez qu'elles soient positionnées de manière à pouvoir être démontées depuis le côté circulation.
- Marquez les emplacements de perçage, retirez l'ensemble, puis percez au diamètre recommandé selon le type de fixation et la nature du support.
- Remplacez les poteaux, insérez les chevilles et contrôlez le niveau de chaque poteau avant de serrer les fixations.
- Si besoin, insérez des cales sous les platines afin de garantir la parfaite verticalité des poteaux.
- Recommencez l'opération avec les poteaux suivants.

5- MONTAGE DES VITRAGES

- Démontez les pinces à verre puis insérez les cales en caoutchouc fournies.
- Ne **mélangez pas les différents éléments** des pinces à verre.
- Placez des cales en bois sous l'emplacement prévu pour les vitres.
- Positionnez la vitre sur ces cales, assurez-vous qu'elle ne soit **jamais en contact direct avec l'inox**, puis refermez et serrez soigneusement les pinces.
- En cas de **pinces modèle P31**, desserrez légèrement les pinces du bas, sans les démonter, et veillez à ne pas égarer la plaquette de maintien.
- Insérez le verre dans les pinces du bas, puis plaquez-le soigneusement en position.
- Remontez ensuite les pinces du haut pour verrouiller le maintien du verre.

6- FINITIONS

- Nettoyez le sol, les parties en inox et les vitres.
- Votre garde-corps est désormais installé !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS RELATIVES AU MONTAGE ?

ECRIVEZ-NOUS À CONTACT@INOXDIRECT.FR

OU APPELEZ NOUS AU 09 55 618 006

ENVOYEZ NOUS DES PHOTOS DE VOTRE GARDE-CORPS

Et recevez un spray de nettoyage spécial inox !

